



Demon Hot Shot

Instruktioner



Principer:

Pucken mäter hastigheten genom att noggrant mäta den tid det tar för pucken att transporteras avståndet från klubba till mål (t.ex en sarg). Pucken måste skjutas från inställt avstånd då noggrannheten i mätningen av hastigheten beror på att man skjuter från rätt målavstånd.

Mål: ett hårt föremål, såsom hockeysarg eller en vägg.

Ändra det förinställda avståndet:

Pucken är avsedd att fungera på olika avstånd. Puckens standardläge är 16 feet (5 m). Observera att avståndet på pucken visas i brittiska "feet" måttenheter. Pucken kan programmeras med följande avstånd: 16 (5 m), 24 (7,5 m), 36 (11 m) och 48 (15 m).

Pucken känslighet kan också justeras enligt följande:

- * Snap = Snap shot (pucken är som mest känslig, Ingen klubbteknik)
- * Pass = Pass (du kan använda klubbteknik innan du skjuter)
- * Slap = Slap Shot (du kan skjuta efter att ha mottagit ett lätt pass)

Hur man ändrar:

Om du inte rör pucken i 1 minut, stängs den av! Det är enda gången pucken kan ändra inställningar. Om pucken är "på" så måste du vänta i 1 minut.

Nu med pucken i "OFF" läge, slå pucken hårt i sidan 3-gånger snabbt som i (Bang-Bang-Bang).

Nu visar pucken ett rullande meddelande från höger till vänster på LCD-skärmen. Den kommer att visa följande värden:

- * Slap 16, Slap 24, Slap 36, Slap 48.
- * Pass 16, Pass 24, Pass 36, Pass 48.
- * Snap 16, Snap 24, Snap 36, eller Snap 48.

Inställningen rullar nu från höger till vänster på LCD-skärmen. Varje gång du slår till pucken i sidan (t.ex med handflatan) kommer inställningen att ändras i ordningsföljd: (dvs. den första gången kommer det att ändras från Snap 16 till Snap 24. Slå till igen och värdet ändras från Snap 24 till Snap 36 o.s.v. Slutligen, när den säger Slap 48 kommer det vid nästa slag att ändra tillbaks till Snap 16). När du hittat den inställning du vill använda, stanna och vänta 2 sekunder tills displayen visar "00". Pucken är nu klar att användas!

Efter övningen när pucken har stängts av, kommer pucken nästa gång att börja med den senaste inställningen.

Om du vill kontrollera den faktiska inställningen när pucken redan är på, slå pucken i sidan en gång, vänta 2 sekunder så visas den aktuella inställningen.